

Campana niveladora

Accesorio roscado para nivelar falsos techos. Ajusta la altura de los perfiles con precisión, facilitando un montaje rápido y estable.




La **Campana Niveladora** es un accesorio diseñado para **facilitar el nivelado preciso de falsos techos** durante su instalación. Su función principal es actuar como **elemento de apoyo intermedio**, roscándose directamente en los **espárragos de fijación** que unen la estructura suspendida con el forjado superior. Una vez instalada, permite **ajustar con precisión la altura** de los perfiles, asegurando que el falso techo quede perfectamente nivelado incluso en superficies irregulares.

Gracias a su diseño robusto y sencillo, la Campana Niveladora agiliza el montaje y evita retrabajos, mejorando la eficiencia en obra. Es compatible con la mayoría de sistemas de suspensión estándar y resulta especialmente útil en techos acústicos donde la precisión del nivel influye directamente en el rendimiento final del sistema.

Planos

Campana niveladora



Tipo	RESUMEN	Código	Peso(kg)
Campana niveladora	-	23159	0,01

Características Técnicas

- Accesorio para **nivelado de falsos techos**
- Se **rosca en los espárragos de fijación** de la suspensión
- Permite **ajustar con precisión la altura** de los perfiles
- Facilita un montaje **rápido, estable y sin desviaciones**
- Compatible con sistemas de suspensión estándar
- Útil en techos acústicos y técnicas de alto rendimiento

Ventajas

Instalación sencilla

Este soporte no requiere un gran esfuerzo en adaptar la estructura para poder instalar el soporte.

